Exprimidor 750ml

SY-EX07

## INTRODUCCION

Enhorabuena por la compra de su exprimidor SY-EX07. Para sacar el mayor partido de su SY-EX07 lee el manual de usuario. Esperemos que disfrute de su nueva exprimidora SY-EX07

## DESCRIPCION GENERAL



## IMPORTANTE

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

**Peligro**

- No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.

**Advertencia**

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red local. .
- Si el cable de alimentación esta dañado, debe contactar con el Servicio Técnico de Sytech, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Siempre desconecte el SY-EX07 cuando no se esta utilizando.

**Precaución**

- Siempre coloque el aparato sobre una superficie plana y estable
- No utilice el exprimidor durante más de 1 minuto seguido.
- Este aparato es sólo para frutas blandas, como las naranjas o limones.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Sytech. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.

**Preparación para su uso**

1. Lave todas las piezas desmontables antes de usar el aparato por primera vez.
2. Asegúrese de que el aparato este montado correctamente antes de enchufarlo a la toma de corriente.
3. Quite la cubierta del aparato.
4. Enrolle el cable sobrante alrededor de la base del aparato.
5. Enchufe el aparato a la toma del corriente.

## UTILIZANDO EL SY-EX07.

1. Presione firmemente la mitad de una fruta sobre el cono para encender el aparato.
2. Quite el cono y el tamiz. Después quite la jarra de la unidad motora.
3. Sirva el zumo recién hecho.

*CONSEJO: Lave el aparato inmediatamente después de usarlo. La pulpa de fruta, una vez seca, es más difícil de limpiar.*

**Limpieza**

1. Desenchufe el aparato.
2. Quite todas las piezas desmontables de la unidad.
3. Separe el cono del tamiz.
4. Lave todas las piezas desmontables con agua caliente y un poco de detergente líquido o en el lavavajillas.
5. Limpie la unidad motora con un paño húmedo.

*ATENCION: Nunca sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo*

**Almacenamiento**

1. Enrolle el cable alrededor de la base del aparato

2. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 230V~ 50Hz
Capacidad: 0.75L
Potencia: 25W
KB: 5 minutos

## MEDIO AMBIENTE

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudara a conservar el medio ambiente.